

## COMO VERIFICAR O NÍVEL DO ÓLEO

Siga estas instruções passo-a-passo para atestar o nível do óleo, assegurando desta forma uma verificação correta

1. Estacione o carro numa zona plana.  
Desligue o motor e espere 5 minutos.
2. Verifique no livro de manutenção qual o lubrificante recomendado para o seu veículo e tenha também atenção à viscosidade indicada.
3. Retire a vareta e limpe-a com um pano adequado.  
Volte a inserir a vareta no motor até ao fim e depois retire-a para verificar o nível do óleo.
4. A diferença entre o nível Min. e Max. é de pelo menos 0,5 a 1 litro de óleo.
5. Caso seja necessário atestar o óleo, remova o tampão do óleo do motor e adicione a quantidade necessária.
6. Repita o ponto 3 após alguns minutos de ter efetuado o atesto de forma a verificar se é necessário adicionar mais lubrificante.
7. Verifique o nível do óleo mensalmente e antes de efetuar viagens longas.



É importante assegurar-se que não ultrapassa o nível Máx. de óleo do motor. Ao atestar, faça-o com pequenas quantidades de cada vez até ficar perto do nível máximo.